

BALTIJOS BRASTA

DUŠAS KABĪNE „LAIMA”

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

UAB „Baltijos Brasta”
Draugystes 19, LT-51230 Kauņa, Lietuva
Tālr.: +370 37 457021, fakss: +370 37 453732
E-pasts: info@baltijosbrasta.lt
www.baltijosbrasta.lt

9. Silikons jāuzklāj no iekšpuses

Apraksts

1. Dušas kabīnes LAIMA montāžas instrukcija
2. Apakšējos un augšējos profilus piestipriniet pie stacionārajiem stikliem un savienojiet ar stūrīti (att. 1).
3. No vertikālajiem profiliem izņemiet iekšējo profilu un pieliekot pie stikla pieskrūvējiet pie augšējā un apakšējā profila (att. 2).
4. Uzstādiet vertikālā profila ārējās daļas uz iekšējām profila daļām, paceļot ārējo daļu uz 10 mm (att. 3).
5. Novietojiet kabīni tai paredzētā vietā. Ar līmeņrāža palīdzību noregulējiet un atzīmējiet sienas ārējo profilu piestiprināšanas vietas.
 - 5.1. Noņemiet sienas ārējos profilus un piestipriniet pie sienas saskaņā ar atzīmētām vietām (att. 4).
 - 5.2. Ievietojiet dušas kabīni sienas ārējos profilos (att. 4).
6. Apakšā uz grīdas vai dušas paliktņa atzīmējiet dušas kabīnes kontūras (att. 5A).
7. Neizņemot kabīni no sienas ārējiem profiliem, paceliet to uz augšu ap 30 mm (att. 5C).
8. Paņemiet apakšējo starpliku un noņemiet malas aizsargplēvi (att. 5B).
9. Pielīmējiet starpliku uz grīdas vai dušas paliktņa saskaņā ar atzīmētām kontūrām.
10. Nolaidiet dušas kabīni uz leju un piespiediet pie pielīmētas apakšējās starplikas.
11. Ar līmeņrāža palīdzību noregulējiet un piestipriniet dušas kabīni pie sienas ārējiem profiliem (att. 5D). Katrā profilā izskrūvējiet pa 2 caurumiem: 1 augšā un 1 apakšā, un piestipriniet kabīni ar skrūvēm.
12. Pie turētājiem, kas atrodas dušas durvīs, piestipriniet augšējos un apakšējos gultņus. Pieskrūvējiet durvju rokturi (att. 6).
13. Ievietojiet dušas kabīnes durvis. Vispirms ievietojiet augšējos gultņus. Pēc tam, nospiežot uz leju, ielieciet apakšējos gultņus. Uzlieciet durvju bremzi (P) tādā attālumā, lai atvērot durvis līdz galam rokturis nepieskartos stiklam. Uzlieciet starplikas uz stikliem (att. 7).
14. Ja durvis slukti bīdās, noregulējiet to līmeni atbrīvojot vai pievelkot gultņus ar turošām skrūvēm (8.att.)
15. Ar bezkrāsu silikonu no kabīnes iekšpuses papildus hermetizējiet spraugas. Silikons jāklāj starp sienu un profilu, kā arī starp grīdu vai dušas paliktņi un profilu (att.9). Lietojiet speciāli santehnikas iekārtai paredzētu silikonu. Nelietojiet kabīni tūlīt pēc montāžas. Silikonam jāizžūst ražotāja norādītajā laikā. Ja silikons izžūst, pārpalikumu notīriet ar koka vai plastmasas lāpstiņu.